



ACCETTAZIONE DEI BAGAGLI

Di seguito la procedura da seguire per l'accettazione dei bagagli:

1. Accendere la bilancia premendo il pulsante posto sulla tastiera a bordo banco.



2. Posizionare i bagagli sul nastro facendo in modo che tra di essi vi sia una distanza di almeno 10 cm e che, durante la marcia del nastro, non si spostino o si capovolgano. Evitare quindi di posizionare le valigie sulle proprie ruote (vedi illustrazione).



Per far scorrere il nastro premere il pulsante posto sulla tastiera a oppure il PEDALE. Il nastro avanza fino a portare il bagaglio ad impegnare la fotocellula posta all'estremità del trasportatore.



3. Lo scarico dei bagagli dal nastro al collettore si ottiene attivando l'INVIO AUTOMATICO BAGAGLIO attraverso la pressione del pulsante. Il sistema si occupa di gestire l'immissione sul collettore dei bagagli presenti sul nastro check-in. Pertanto è vietato posizionare manualmente i bagagli sul collettore.



4. Per annullare lo scarico di un bagaglio sul collettore quando lo stesso si trova ancora sul nastro è sufficiente premere nuovamente il pulsante .



5. SOLO IN CASO DI EMERGENZA è possibile bloccare il nastro principale attivando il tasto temporanea, premere il pulsante. Per rimettere in marcia il collettore, premere nuovamente il pulsante.



Dimensione dei bagagli

I bagagli accettati dal sistema hanno i seguenti limiti dimensionali:

	MASSIMO	MINIMO
LUNGHEZZA	1000 mm	300 mm
ALTEZZA	750 mm	200 mm
LARGHEZZA	450 mm	100 mm
PESO	30 Kg	3 Kg

Sedie a rotelle, passeggini, sacche da golf, zaini con cinghie, sci e surf, ombrelli, biciclette, seggiolini e tutto ciò che non è contemplato nelle misure dalla tabella devono essere accettati e trattati come bagagli fuori misura.