



---

IMPIANTO APPROVIGIONAMENTO  
ACQUA POTABILE

---

MANUALE OPERATIVO  
Sezione 16  
Luglio 2025

## SEZIONE 16

**IMPIANTO APPROVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE**



---

IMPIANTO APPROVIGIONAMENTO  
ACQUA POTABILE

---

MANUALE OPERATIVO

Sezione 16  
Luglio 2025

---

INTENZIONALMENTE BIANCA

---



## IMPIANTO APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE

L'impianto acqua potabile approvvigionamento mezzi si fornisce direttamente dalla rete idrica pubblica (oggetto di controlli del gestore acque sui valori di idoneità dell'acqua potabile per la normativa Italiana).

L'impianto approvvigionamento mezzi acqua potabile è composto:

- 1) Linea proveniente dall'acquedotto pubblico.
- 2) Lampada UVA per abbattimento cariche batteriche
- 3) Addizionatore tramite iniezione di soluzione idonea a ridurre carica batterica dell'acqua con percentuale in uscita avente un range 0,3 a 0,8 mg/l.
- 4) Lampada UVA per abbattimento cariche batteriche
- 5) Rubinetto a leva
- 6) Todo per inserimento tubazione da impianto a mezzo acqua potabile

## ISTRUZIONI USO

Gli addetti handler che si recano presso la postazione di carico devono:

- 1) Prendere l'apposita tubazione posta nella cassetta ed eventualmente sanificare il Todo di carico
- 2) Connettere il Todo nell'apposito bocchettone della cisterna del mezzo e assicurarsi del corretto innesto
- 3) Aprire il rubinetto a leva segnalato d'apposito cartello e chiuderlo al riempimento ultimato.
- 4) Staccare il connettore dalla cisterna e riporlo nell'apposita cassetta

20/05/2025

**Massimo Piccinelli**

Responsabile Mezzi e Impianti d'Automazione  
Direzione Operazioni Aeroportuali